

Код помилки	Значення	Дія
Err 006	Збій годинника реального часу.	Перевірте, чи не розряджена вбудована батарейка. Синхронізуйте час через оптоголовку або один з інтерфейсів. Перевірте, чи правильно виконана параметризація тарифної сітки.
Err 016	Внутрішній збій системи.	Зверніться в енергопостачальну організацію та в сервісний центр.
Err 040	Відкрита клемна кришка лічильника.	Встановіть клемну кришку лічильника, або міцніше затягніть пломбувальний гвинт клемної кришки.
Err 044	Відкрита кришка кожуху лічильника.	Зверніться в енергопостачальну організацію та в сервісний центр.
Err 051	Внутрішній збій системи.	Зверніться в енергопостачальну організацію та в сервісний центр.
Err 090	Нерівність струмів в колах фази і нейтралі.	Перевірте схему підключення лічильника.
Err 091	Реверс струму (помилка не виникає у виконаннях лічильників, які вимірюють активну електричну енергію в прямому та зворотному напрямках).	Перевірте схему підключення лічильника.
Err 200	Внутрішній збій системи.	Зверніться в енергопостачальну організацію та в сервісний центр.
Err 201	Внутрішній збій системи.	Зверніться в енергопостачальну організацію та в сервісний центр.
Err 205	Внутрішній збій системи.	Зверніться в енергопостачальну організацію та в сервісний центр.
Err 206	Внутрішній збій системи.	Зверніться в енергопостачальну організацію та в сервісний центр.
Err 230	Внутрішній збій системи.	Зверніться в енергопостачальну організацію та в сервісний центр.
Err 231	Внутрішній збій системи.	Зверніться в енергопостачальну організацію та в сервісний центр.
Err 232	Помилка параметризації.	Зверніться в енергопостачальну організацію та в сервісний центр.
Err 237	Внутрішній збій системи.	Зверніться в енергопостачальну організацію та в сервісний центр.
гAd, a	Спрацювання вбудованого індикатора електромагнітного поля.	Зверніться в енергопостачальну організацію.
гAd, X	Спрацювання вбудованого індикатора магнітного поля.	Зверніться в енергопостачальну організацію.